



10 6525

**ELECTROLUX**-Knochen

899 645 282 261

**QUELLE**-Gruppe

0003 129 4

**Knebel kpl. weiß** Programmschaltwerk  
**Favorit**/- 345IDGB, 375IB, 475IB, 448IDGB,  
510ID, 510IW, 545IWGB, 548IDEF, 575IB,  
575ID, 675ID, 675IDEF, 675IWI, 675IWNSFS,

Ø 39 mm

**Achtung: Im Wechsel eingebaut,  
auf Farbe achten! (sind  
untereinander austauschbar)**

10 6524

**ELECTROLUX**-Knochen

899 645 282 260

**QUELLE**-Gruppe

0003 103 9

**Knebel kpl. braun** Programmschaltwerk  
**AEG Favorit**/- 345IDGB, 375IB, 475IB, 448IDGB,  
510ID, 510IW, 545IWGB, 548IDEF, 575IB,  
575IS, 675ID, 675IDEF, 675IWI, 675IWNSFS,  
**ELECTROLUX ESI**/- 623B, 623W, 633D,  
633K911370, 633W,  
**PRIVILEG ÖKO**/- 5060DI, 5060WI,

Ø 39 mm

