



Ansicht  
von oben

10 6690

**ELECTROLUX-Konzern**

132 036 101

**QUELLE-Gruppe**

**Türgriff**

weiß

**AEG Lavamat/-** 1402, 52680, 54680, 62730, 64130W, 64530, 64630, 64630W, 64680, 64730, 64735, 64780, 70780W, 72780W, 72785, 74689, 74780W, 76785, 76790, Bella, Princesse, **Souplesse/-** 10, 12, 14, Triathlon

0268 329 0

mögl. Aufschrift: **132 0361**

Im Wechsel mit **10 6691** eingebaut.

*Auf Gerätenummern achten.*



Ansicht  
von oben

10 6691

**ELECTROLUX-Konzern**

110 825 400

**QUELLE-Gruppe**

**Türgriff**

weiß

**AEG Lavamat/-** 1403, 51365, 62600, 66800, 70360, 7200, 72730W, 73567, 7400, 74560, 75550, Bella W, Century, Diplomat E, Domina, Essential, Euro 1200, **Princesse/-** 5051, 5251 Spirit/- L, SW, Trophy Elec, W 1000,

**ELECTROLUX EWF/-** 1080, 1081, 1180W, 1380W

0232 891 2

mögl. Aufschrift: **110 82 54**

Im Wechsel mit **10 6690, 10 6692** eingebaut.

*Auf Gerätenummern achten.*



Ansicht  
von oben

10 6692

**ELECTROLUX-Konzern**

899 645 295 081

**QUELLE-Gruppe**

**Türgriff**

weiß

**AEG Lavamat/-** 40W, 50400, 60209W, 60300W, 60309W, 60600, 61600W, 62600, 62603W, 70500W, 72100W, 72610W, 72628W, 74320W, 74620W, 74700W, 75520W, **Bella/-** SW, W, Control W, Diamant/- EW, LW, SW, Diplomat W, Domina W, Exclusiv SW, Future W, Jub 40W, P 2000W, Trophy W

0079 826 5

mögl. Aufschrift: **645 295 08**

Im Wechsel mit **10 6691** eingebaut.

*Auf Gerätenummern achten.*

Intelectra