

Artikel

Bestell-Nr.: Ausführung wie:

Ausführung wie in:



**UNIVERSAL**

### Kinder-Sicherheitsknebel

passend auf fast alle Elektroherde und andere Geräte mit Normachse 6 Ø / 4,5 mm. Der Sicherheitsdrehknopf ist erst aktiv, wenn das Kopfteil ca. 2,5 mm nach innen gedrückt wird. Für die Zeit in der Kleinkinder im Hause aufwachsen, geben diese Knebel Sicherheit.

- 80 2751 weiß
- 80 2756 anthrazit
- 80 2752 weiß
- 80 2757 anthrazit
- 80 2753 weiß
- 80 2758 anthrazit
- 80 2754 weiß
- 80 2759 anthrazit
- 80 2755 weiß
- 80 2760 anthrazit

- Siebentakt, 0 - 3
- Siebentakt, 0 - 3
- Automatik, 0 - 12
- Automatik, 0 - 12
- Backofen, 0 - 250°, U, O, G
- Backofen, 0 - 250°, U, O, G
- "Strich"
- "Strich"
- Energierегler, "Schweif"
- Energierегler, "Schweif"