

Artikel

Bestell-Nr.: Ausführung wie:

Ausführung wie in:



**UNIVERSAL**

### Kinder-Sicherheitsknebel

passend auf fast alle Elektroherde und andere Geräte mit Normachse 6 Ø / 4,5 mm. Der Sicherheitsdrehknopf ist erst aktiv, wenn das Kopfteil ca. 2,5 mm nach innen gedrückt wird. Für die Zeit in der Kleinkinder im Hause aufwachsen, geben diese Knebel Sicherheit.

- |         |           |
|---------|-----------|
| 80 2751 | weiß      |
| 80 2756 | anthrazit |
| 80 2752 | weiß      |
| 80 2757 | anthrazit |
| 80 2753 | weiß      |
| 80 2758 | anthrazit |
| 80 2754 | weiß      |
| 80 2759 | anthrazit |
| 80 2755 | weiß      |
| 80 2760 | anthrazit |

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| Siebentakt,    | 0 - 3             |
| Siebentakt,    | 0 - 3             |
| Automatik,     | 0 - 12            |
| Automatik,     | 0 - 12            |
| Backofen,      | 0 - 250°, U, O, G |
| Backofen,      | 0 - 250°, U, O, G |
|                | "Strich"          |
|                | "Strich"          |
| Energierегler, | "Schweif"         |
| Energierегler, | "Schweif"         |